




Konfigurationsanleitung Flachdach:

1. Bitte messen Sie wie in der unten angezeigten Darstellung die Pos. a und Pos. b in Metern ein. Bitte von Innenseite Attika bis Innenseite Attika messen. Bitte stellen Sie zudem einen halben Meter Arbeitsraum zu jeder Seite sicher.



2. Tragen Sie die Ermittelten Meter-Angaben in den vorgesehenen Bereich des Konfigurators ein.
3. Sie erhalten Ihre Gesamtdachfläche in Quadratmetern
4. Gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Solarmodul und schauen Sie in der Langbeschreibung nach der Stückanzahl je Quadratmeter.
5. Bitte beachten Sie, dass der Konfigurator nur zur groben Einschätzung dient. Zuviel bestellte Module, können selbstverständlich im Original verschlossenen Zustand retourniert werden.

Falls Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich gerne an unseren technischen Support an:

info@solarcraft-greenpower.de